


## Sicherheitskarte

Die Sicherheitskarte befindet sich über der Multifunktions-Messgruppe. Ziehen Sie sie zum Lesen heraus und stecken Sie sie vor der Fahrt unbedingt wieder ein.

Benutzen Sie die Sicherheitskarte, um wichtige Informationen aufzufrischen bzw. um neue Fahrer und Beifahrer über das Fahren mit dem Fahrzeug zu unterweisen. Sie enthält auch Informationen, die häufig nachgelesen werden müssen, z. B. Reifenluftdruck, Traglastgrenzwerte und eine Checkliste zur Inspektion vor Fahrtantritt.

 **WARNUNG**

**Der Roadster Spyder unterscheidet sich von herkömmlichen Fahrzeugen – er erfordert daher eine besondere Handhabung.**

**Machen Sie sich mit der unterschiedlichen Handhabung des Roadster Spyder vertraut.** Lesen Sie die Bedienungsanleitung (im vorderen Staufach) und sehen Sie sich das Sicherheitsvideo an.

**Absolvieren Sie einen Trainingskurs** (falls ein solcher angeboten wird), **erwerben Sie Fahrpraxis**, machen Sie sich mit den Bedienelementen vertraut und erlangen Sie die entsprechende Fahrerlaubnis.

**Kontrollieren Sie** vor jeder Fahrt die folgenden Punkte.

<p><b>Kontrollieren Sie die Fahrbahnverhältnisse.</b> Das Fahrzeugstabilitätssystem (VSS, Vehicle Stability System) kann nicht verhindern, dass Sie die Kontrolle über das Fahrzeug verlieren, sich überschlagen oder vom Fahrzeug stürzen, wenn Sie die Grenzen des Fahrzeugs überschreiten.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Machen Sie sich mit den Grenzen bei unterschiedlichen Straßenverhältnissen vertraut.</li> <li>• Fahren Sie nicht auf Eis, Schnee oder im Gelände. Vermeiden Sie Pfützen und fließendes Wasser. Das Fahrzeugstabilitätssystem kann auf nassen oder verschmutzten Straßen ein Aquaplaning oder ein Schleudern des Fahrzeugs nicht verhindern. Wenn Ihnen diese Straßenverhältnisse begegnen, fahren Sie langsam.</li> </ul> <p><b>Tragen Sie immer einen Helm und eine geeignete Schutzausrüstung.</b> Bei dieser Art von Fahrzeug sind die Fahrer mehr straßengebundenen Risiken ausgesetzt als in einem Auto. Selbst erfahrene Fahrer können von anderen Fahrzeugen übersehen und angefahren werden oder die Kontrolle über das Fahrzeug verlieren. Bei einem Zusammenstoß oder Unfall bietet das Fahrzeug keinen Schutz.</p> <p><b>Weisen Sie den Beifahrer entsprechend an:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Benutzen Sie immer die Haltegriffe und bleiben Sie mit den Füßen auf den Fußrasten.</li> <li>• Beobachten Sie die Straße. Legen Sie sich in die Kurve. Bereiten Sie sich auf Bodenwellen vor.</li> <li>• Berühren Sie niemals die Feststellbremse.</li> </ul>	<p><b>Denken Sie immer daran:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Bremsen</b> Sie mit dem Fußpedal. Ziehen Sie niemals die Feststellbremse an, wenn das Fahrzeug in Bewegung ist – Sie könnten die Kontrolle über das Fahrzeug verlieren und einen Unfall erleiden.</li> <li>• <b>In Richtung</b> einer Kurve steuern, nicht gegensteuern.</li> <li>• <b>Blieben Sie mit allen Rädern</b> auf Ihrem Fahrstreifen, fahren Sie immer einzeln hintereinander und teilen Sie sich den Fahrstreifen nicht mit einem anderen Fahrzeug.</li> </ul> <p><b>Vor jeder Fahrt überprüfen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Reifen und Räder (keine Beschädigungen, empfohlener Reifendruck vorne, <b>103 kPa (1,03 bar)</b> hinten <b>193 kPa (1,93 bar)</b>, Profil, Stollen)</li> <li>✓ Antriebsriemen (gerader Lauf, nicht beschädigt)</li> <li>✓ Leckagen (unter dem Fahrzeug)</li> <li>✓ Scheinwerfer und Reflektoren (sauber, nicht beschädigt, funktionsfähig)</li> <li>✓ Ladung und Verriegelungen (gesichert)</li> <li>✓ Gewicht (max. 200 kg = Fahrer + 1 Mitfahrer + Ladung + Zubehör)</li> <li>✓ Spiegel (sauber und richtig eingestellt)</li> <li>✓ Anzeigekonsole (Messgeräte, Anzeigen, Meldungen)</li> <li>✓ Kraftstoffstand</li> <li>✓ Bedienelemente (Bremsse, Gashebel, Kupplung, Schalter, Lenkung)</li> </ul>
---	--

704901 594A

rmo2008-001-096\_en

## SICHERHEITSKARTE